

Návod k použití židle BARRA

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete na ovládací páce mechanismu zadní páčku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páčku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páčku opět lehce přizvedněte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páčku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hlubkové nastavení sedáku – posadte se na židli, pravou rukou zdvihnete na ovládací páce mechanismu přední páčku uvolněte směrem nahoru k sedáku a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve více polohách. Levá ovládací páka mechanismu páka slouží k nastavení aretace. Pokud páku zacvaknete směrem dolů, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Zacvaknutím páky směrem nahoru se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným zacvaknutím nahoru mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádlům. Tuhost odporu se u tohoto mechanismu nastavuje automaticky dle váhy uživatele. Tudíž není potřeba další nastavení tuhosti odporu opěráku řešit.

Nastavení bederní opěrky – u tohoto modelu je možné bederní opěrku výškově nastavit. Uchopte kraje bederní opěrky oběma rukama a nastavte ji do polohy, která Vám bude nejpohodnější.

Nastavení záhlavníku – u modelu BARRA nastavíme správnou výšku záhlavníku jeho vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy při nastavení držíme oběma rukama, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

Nastavení područek – na vnější straně pod krytkou stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky můžete posunout krytku područky dopředu nebo dozadu anebo můžete krytku natočit doleva či doprava. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, studená pěna